

De acuario | Aquarium

Marca|Trademark:Nahita

La temperatura es, sin duda, uno de los factores que más influyen en la salud de un acuario por lo que su monitorización es crucial para poder aplicar las medidas correctoras necesarias en cada momento. Con este propósito, Nahita le ofrece estos dos termómetros digitales especialmente diseñados para medir la temperatura de su acuario y que le permitirán mantenerlo siempre en perfectas condiciones. Ambos aparatos presentan un sensor en el cuerpo del termómetro para la lectura de la temperatura ambiente y una sonda situada en el extremo de un cable de 1 m para la lectura de la temperatura del agua. La sonda se introduce dentro del acuario a cuyas paredes se adhiere mediante una ventosa, mientras que el cuerpo del termómetro se coloca en la parte exterior del acuario. Pilas incluidas.

Temperature is, undoubtedly, one of the most important factors in aquarium health, so its control is essential to apply the necessary correcting measures at any situation. With this purpose, Nahita offers these two digital thermometers specially designed to measure water temperature, allowing to keep the aquarium in perfect conditions.

Both thermometers present a built-in sensor for determination of room temperature as well as a probe situated at the end of a 1 meter-long wire for determination of water temperature. The probe is introduced into the aquarium and adheres to the wall by a suction cup, while the body of the thermometer is placed outside the aquarium. Batteries are included.



Ref. | Code: 72213200



Ref. | Code: 72311200

Referencia / Code	72311200	72213200
Descripción / Description	Digital / Digital	Digital dual / Dual digital
Temperatura / Temperature	Ambiente y del agua / Room and water temperature	
Rango / Range	-50/70 °C	-50/70 °C; -58/158 °F
Precisión / Precision	0.1 °C	0.1 °C; 0.1 °F
Alarma / Alarm	No	Sí / Yes
Control zona seguridad / Safety zone control	-	Peces disco y tropicales / Discus and tropical fishes
Peso / Weight	50 g	86.5 g
Dimensiones / Dimensions	60x40x10 mm	135x25x15 mm
Pila / Battery	1 x 1.5 V, LR44	1 x 1.5 V, AAA

