

Estos medidores de pH de bolsillo son ideales para piscinas, piscifactorías, tratamiento de aguas, agricultura y cualquier aplicación que requiera una medición del pH de forma rápida, precisa e in situ. Las mediciones se realizan a través de un electrodo de pH incorporado en todos los modelos y se visualizan en una amplia pantalla. Para asegurar una buena precisión en las determinaciones de pH, todos los modelos pueden ser calibrados fácilmente en dos puntos y además presentan mecanismo de compensación automática de temperatura (excepto ref. 50909020).

En nuestro catálogo podrá encontrar el modelo de pH tester que mejor se adapte a sus necesidades. Desde el diseño más económico de los mini pH testers hasta los modelos sumergibles ideales para ser utilizados en aquellas condiciones más adversas y que requieran una gran resistencia.

These pocket pH testers are ideal to use in swimming pools, fish farms, water treatments, agriculture and any other application that requires a precise, fast and in situ pH determination. Measurements are performed through a pH electrode incorporated in all models and are shown in a large display. To assure a good precision in pH determinations, all models can be calibrated in 2 points and present automatic temperature compensation (except cod. 50909020). Choose the pH tester model that better suits your necessities. From the most economic design of the mini pH testers to the water proof models ideal for being used in the most adverse conditions that require a good resistance.

Mini pH testers | Mini pH testers

Marca|Trademark:Nahita

La solución más económica para las mediciones de pH in situ. Con calibración en 2 puntos y electrodo fijo incorporado.

The most economic solution for in situ pH determinations. With 2 point calibration and incorporated fixed electrode.

Referencia / Code	50909000	50909020	50909030
Rango / Range		0-14 pH	
Resolución / Resolution	0.01 pH		0.1 pH
Precisión / Accuracy	± 0.03 pH		± 0.1 pH
Calibración / Calibration		2 puntos / 2 points	
CAT / ATC	5-50 °C	No	5-50 °C
Dimensiones / Dimensions	150x32x16 mm	150x29x15 mm	
Pilas / Batteries		4 x 1.5 V	



Referencia / Code: 50909000



Referencia / Code: 50909020



pH tester resistente al agua | **pH tester, water resistant**

Marca|**Trademark:**Nahita

Con una carcasa de diseño especial que lo hace resistente a salpicaduras de agua, presenta electrodo fijo y puede ser calibrado en 2 puntos. Además dispone de función de apagado automático tras 10 minutos de no uso para alargar lo máximo posible la vida de las baterías.

With a special case that makes this model resistant to water splashes. It presents a fixed electrode and can be calibrated in 2 points. The model is also provided with an auto-off function after 10 minutes of no use to extend the life of batteries.



Referencia / **Code:** 50909003

Referencia / Code	50909003
Rango / Range	0-14 pH
Resolución / Resolution	0.01 pH
Precisión / Accuracy	± 0.02 pH
Calibración / Calibration	2 puntos / 2 points
CAT / ATC	5-50 °C
Dimensiones / Dimensions	150x22x16 mm
Pilas / Batteries	4 pilas de 1.5 V / 4 batteries of 1.5 V

pH tester sumergibles | **pH testers, waterproof**

Marca|**Trademark:**Nahita

De diseño más ergonómico y compacto, presentan una carcasa especial impermeable que impide que sufran daño alguno si accidentalmente son sumergidos en la solución que está siendo analizada. Todos ellos se suministran con electrodo incorporado que puede ser fijo, reemplazable o reemplazable con conector BNC y cable dependiendo del modelo. Además presentan compensación automática de temperatura y pueden ser calibrados en 2 puntos de manera rápida y fácil. Disponen también de función de apagado automático tras 10 minutos de no uso para alargar lo máximo posible la vida de las baterías.

With a more ergonomic and compact design, they present a special waterproof case that avoids them to suffer from damage if they are accidentally submerged in the solution to be analyzed. All models are supplied with an incorporated electrode that depending on the model, is fixed, replaceable or replaceable with BNC connector and cable. They also present automatic temperature compensation, can be easily calibrated in 2 points and are provided with an auto-off function after 10 minutes of no use to extend the life of batteries.



pH tester sumergibles | pH testers, waterproof

Marca|Trademark:Nahita



Referencia / Code: 50909001



Referencia / Code: 50909013



Referencia / Code: 50909002

Referencia / Code	50909001	50909002	50909013
Rango / Range		0-14 pH	
Resolución / Resolution		0.01 pH	
Precisión / Accuracy		± 0.03 pH	
Calibración	Fijo	Reemplazable	Reemplazable (BNC+cable)
Calibration	Fixed	Replaceable	Replaceable (BNC+cable)
CAT / ATC		5-50 °C	
Dimensiones / Dimensions		150x22x20 mm	
Pilas / Batteries		4 pilas de 1.5 V / 4 batteries of 1.5 V	

Accesorios | Accessories

Referencia Code	Descripción Description
90909002	Electrodo para pH-tester sumergible.50909002 Electrode for waterproof pH-tester 50909002

